


PRODUCT SPECIFICATIE

Product model:	Bo-Camp Handheld Fan with holder
Product material:	ABS /PP/Electronic parts
Input voltage:	DC5V
Battery voltage:	3.7V
Input current:	0.8A
Output power:	1.3-2.7W
Battery capacity:	1200mA(18650 Lithium battery)
Charging time:	About 3 hours
Use time:	About 1-3 hours
Product weight:	185g
Product size:	220 x 99 x 38mm




THE COVER IS EASY TO CLEAN

Take the cover counterclockwise, and put the cover clockwise.

FUNCTIONAL OPERATION

The fan is divided into third gear adjustment.

1. speed for clip fan: 1st single press the wind button to start the low speed
2. single press the wind button to start the medium speed
3. single press the wind button to start the high speed
4. press to turn off the fan



THE FUNCTION OF INDICATOR LIGHT

- charging: red light
- fully charged: red light is off
- in use: blue light

THE SERVICE TIME WITH FULLY CHARGED

This electric fan charge needs about 3 hours;

- the service time is about 3 hours for low-gear
- about 1.5 hours for middle-gear
- about 1 hour for high-gear

MAINTENANCE


- Before using the electric fan, please charge it for more than 2 hours.
- If do not use it, please charge it every 3 months to prevent the damage of battery.
- Do not allow children aged 0-10 years old to use this product alone.

CONFIGURATION

1 electric fan, 1 USB cable, 1 operation manual, 1 pcs lanyard cable.

PRODUCTSPECIFICATIE

Product naam:	Bo-Camp Handventilator met houder
Product materialen:	ABS / PP Elektronische componenten
Ingangsstroomspanning:	DC5V
Batterij voltage:	3.7V
Invoerstroom:	0.8A
Uitgangsvermogen:	1.3-2.7W
Batterij capaciteit:	1200 mAh (18650 Lithium battery)
Opladtid:	Ongeveer 3 uur
Gebruiksduur:	1 tot 3 uur (afhankelijk van de ventilatorsnelheid)
Productgewicht:	185gr
Product afmetingen:	220x99x38mm




REINIGEN VAN HET BESCHERMKAPJE

Draai het beschermkapje tegen de klok in om het te ontgrendelen. Haal het er vervolgens uit. Maak het vervolgens schoon en plaats het terug. Draai het met de klok mee totdat het borgt.

GEBRUIKSAANWIJZING

De ventilator beschikt over 3 snelheden:

- druk één keer op de windknop om de lage snelheid te starten
- druk nogmaals op de windknop om de gemiddelde snelheid te starten
- druk nogmaals op de windknop om de hoge snelheid te starten
- druk nogmaals op de windknop om de ventilator uit te zetten



LED INDICATOR

- Oplaadstatus: rood lampje brandt
- Volledig opgeladen: rood lampje is uit
- In werking: blauw lampje brandt

GEBRUIKSDUUR VOLLEDIG OPGELADEN

Het volledig opladen duurt 3 uur

- De gebruiksduur op stand 1 (lage snelheid) is +/- 3 uur
- De gebruiksduur op stand 2 (gemiddelde snelheid) is +/- 2 uur
- De gebruiksduur op stand 3 (hoge snelheid) is +/- 1 uur

BEHOUD VAN HET PRODUCT

- Laad het product na aankoop eerst tenminste 2 uur op voordat u het gebruikt.
- Laad het product eens in de 3 maanden op om schade aan de accu te voorkomen.
- Laat kinderen onder de 10 jaar het product altijd onder toezicht gebruiken.

INHOUD

1 ventilator; 1 USB-kabel; 1 handleiding; 1 polsband